

Installation inflator tools

Gebrauchsanweisung **Deutsch**



SYNPACK

info@synpack.nl

www.synpack.nl

INSTALLATION VON EINEM "QUICK COUPLING" ZUM LUFTSCHLAUCH.




1. Schieben Sie die Schlauchklemme über der Luftschauch.



2. Befestigen Sie die "Quick coupling hose pillar" in der Luftschauch.



3. Schieben Sie die Klemme über der Schlauch und die Schlauchstutzen.




4. Drehen Sie die Schraube von die Klemme nach rechts um diese fest zu machen.

INSTALLATION VON EINEM LUFTPISTOLE.



1. Um die Luftpistole an der Schlauch zu befestigen.



2. Drücken Sie die Anschluss Stutzen von die Luftpistole in die Kopplung. Drücken Sie diese kräftig zusammen.




3. "Click", jetzt ist die Luftpistole verbunden mit der Schlauch.

INSTALLATION VON EINEM VENTILVERBINDUNG.



1. Ehe Sie anfangen können mit dem Luftpistole sollen Sie zuerst ein Ventilverbindung befestigen müssen.



2. Stellen Sie eines die Ventilverbindungen in den Verkoppeln vom Luftpistole.



3. "Click", jetzt ist die Ventilverbindung verbunden zu die Luftpistole.