


CARGO[®]
nothing does it better

FastFill System





Einleitung

Beim Füllen eines Stausacks geht es nicht nur darum, Luft in das Kissen zu blasen.

Die Art und Weise, in der ein Aufblasystem in die tägliche Arbeit integriert werden kann, und die Sicherheit der Benutzer spielen eine wichtige Rolle. Cairgo präsentiert das FastFill System. Dieses Aufblasystem erfüllt alle gegenwärtigen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Gebrauchsfreundlichkeit. Das FastFill System

besteht aus dem MouseTip-Anschluss und dem FastFill-Ventil. Das kompakte Design des MouseTip vereinfacht das Arbeiten in engen Räumen und ermöglicht so die schnelle und korrekte Positionierung der CairgoBags. Dieses Aufblasystem für CairgoBags ist schnell, sicher und gebrauchsfreundlich.

Vorteile für Ihr Unternehmen

- Einfach:** Einfache Anwendung und Befüllung
- Sicher:** Die Luftpistole wird auf dem Ventil befestigt. Dies verringert das Risiko, dass sich der Anschluss während der Befüllung löst.
- Schnell:** Der MouseTip kann schnell auf dem Ventil montiert werden und bläst das Kissen schnell auf.
- Compact:** Der MouseTip hat ein kompaktes und ergonomisches Design, sodass er auch in engen Räumen verwendet werden kann.
- Kostengünstig:** Trotz der hohen Qualität des MouseTip, ist dieser relativ kostengünstig.

Wie funktioniert das System

Wie bereits gesagt, kann das FastFill System einfach in die tägliche Arbeit integriert werden.

Positionieren Sie den CairgoBag in den Zwischenraum zwischen der Ladung. Wenn Sie den CairgoBag positioniert haben, setzen Sie den Anschluss auf das Ventil und schieben Sie den MouseTip auf das Ventil, bis sich die Öffnung des MouseTip mit

der Ventilöffnung verbindet. Bewegen Sie anschließend den Stift in die Lock-Position. Dieses Sicherheitssystem verhindert, dass sich der MouseTip während des Aufblasens des CairgoBags löst. Wenn der MouseTip angeschlossen und befestigt ist, kann der CairgoBag aufgeblasen werden. Der MouseTip kann auch einfach zum Absaugen der Luft aus dem CairgoBag verwendet werden (z.B. um den CairgoBag neu zu positionieren). In diesem Fall muss

der MouseTip von der Luftpistole abgenommen werden. Montieren Sie anschließend wie vorab beschrieben den MouseTip auf das Ventil. Wenn sich der Stift in der Lock-Position befindet, wird die Druckluft über die Rückseite des MouseTip aus dem CairgoBag strömen. Nach dem Ablassen der Luft kann der CairgoBag erneut positioniert und bis zum Erreichen des richtigen Drucks mit Luft gefüllt werden.

Typen erhältlichlicher Stausäcke

CairgoBags sind in verschiedenen Größen, Stärken und Materialien (Papier und Polygewebe) erhältlich.

Nehmen Sie in Bezug auf die Ihren Anforderungen entsprechenden Typen und Größen Kontakt zu uns auf.

Weitere Informationen über das FastFill System finden Sie auch auf unserer Website www.cairgo.com



KONTAKT

Nehmen Sie in Bezug auf die Ihren Anforderungen entsprechenden Typen und Größen Kontakt zu Ihrem Händler vor Ort auf. Dieser wird Sie gerne beraten.

Ihr Händler:



SYNPACK

Postbus 7920
5605 SH Eindhoven
Tel: 040 - 296 12 00
Fax: 040 - 296 11 99
info@synpack.nl
www.synpack.nl

